

INSTALLATION INSTRUCTIONS


L1161

IMPORTANT:

Always unplug the power before installing or replacing bulb and before cleaning or other maintenance.

INSTALLATION


1. Remove the table lamp and parts bag(s) from the carton. Before discarding the carton, double check packing to make certain that all parts are found.
2. Insert the harp onto the saddle.
3. Install the lamp. The portable lamp is rated for 75 watt type A lamp. **DO NOT EXCEED RECOMMENDED WATTAGE !**
4. Carefully remove protective cover on the shade. Place shade on the harp, and secure with finial.
5. Plug cord into wall outlet.
6. Restore power to circuit at breaker or fuse box.



Thank you for purchasing our lighting fixture.

Please clean with a soft, dry cloth ONLY!
Do not use cleansers.

www.hudsonvalleylighting.com



IMPORTANT:

Toujours débrancher complètement le circuit électrique avant l'installation ou le remplacement d'une ou des ampoule(s) ou avant de nettoyer, ou d'entreprendre tout autre entretien.

INSTALLATION

1. Retirer la lampe de table et le ou les sachet(s) avec accessoires du carton. Avant de jeter le carton, s'assurer de la présence de tous les composants.
2. Insérer la harpe dans le support.
3. Installer l'ampoule. La lampe de table est conçue pour recevoir une ampoule de 75 watt de type A.

NE PAS DÉPASSER CETTE TENSION RECOMMANDÉE!

4. Enlever avec soin la couverture de protection de l'abat-jour. Placer l'abat-jour sur la harpe, et sécuriser au moyen du fleuron.
5. Brancher la fiche à la prise électrique murale.
6. Rebrancher le courant au disjoncteur ou à la boîte à fusibles.

Merci d'avoir choisi notre dispositif d'éclairage.

À nettoyer **UNIQUEMENT** avec un chiffon doux et sec! Ne pas utiliser de détergents

www.hudsonvalleylighting.com